



LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN MESIN JetScan® MODEL 4169:

1. Nyalakan tombol "ON" yang berada di belakang mesin.
2. Tunggu beberapa detik, display akan menunjukkan "INITIALIZING" dan jangan menekan tombol apapun selama mesin masih menunjukkan "INITIALIZING".
3. Tekan tombol "MODE" dan pastikan mode "STRORT" masih ada dalam mode tersebut. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mesin dalam kondisi normal.
4. Untuk mengubah mata uang tekan dan tahan tombol "MODE" dalam lima detik setelah itu tekan tombol "MIXED" untuk mencari mata uang yang diinginkan setelah itu tekan tombol "START".
5. Sebelum memakai mesin pastikan indikator tanda merah "SD" (*suspect document*) sudah menyala/tekan bila belum menyala. Tombol inilah yang mendeteksi adanya pemalsuan.
6. Pastikan ukuran *hopper* sesuai dengan ukuran/panjang uang yang akan dihitung.
7. Gunakan mode "STRORT" untuk menghitung pecahan yang sama, dan akan berhenti bila ditemukan pecahan lain, display akan menunjukkan "REMOVE STRANGER". Mesin juga akan berhenti apabila posisi gambar dolar tidak sama dan display akan menunjukkan "ORIENTATION ERROR". Jika ini terjadi, ambil lembar terdepan yang ada pada bagian bawah mesin, lalu pastikan posisi gambarnya sama dan tempatkan di atas tumpukan uang yang belum dihitung dan lanjutkan penghitungan dengan menekan tombol "START".
8. Gunakan tombol "MIXED" untuk menghitung pecahan campuran.
9. Untuk memulai penghitungan, tempatkan uang diatas hopper dan mesin akan menghitung secara otomatis dan berhenti setelah 100 lembar atau jumlah/*batch* yang telah ditentukan.
10. Selama menghitung, mesin akan berhenti jika display menunjukkan "COUNTERFEIT DOCUMENT", artinya mesin menemukan uang yang dicurigai palsu.

11. Pisahkan lembaran pertama atas uang yang terdeteksi "*COUNTERFEIT DOCUMENT*" dan uang yang ditolak tidak akan terhitung, untuk memastikannya cobalah periksa kembali secara manual.
12. Tekan tombol "*START*" untuk melanjutkan penghitungan. Ulangi langkah yang sama apabila mesin berhenti dan menunjukkan "*SUSPECT DOCUMENT*" atau "*NO CALL*".
13. Tekan tombol "*START*" untuk menghilangkan nilai total atau untuk menunjukkan nol (0) atau untuk menghitung ulang dari awal atau jika terjadi penghentian.
14. Dianjurkan untuk tidak merubah setting sensitifitas atau apapun yang sudah diprogram di dalam mesin, kecuali atas panduan *engineer* kami.
15. Jangan sekali-kali menekan tombol yang ada pada bagian depan panel mesin bersamaan dengan tombol *on/off* yang berada di belakang mesin karena mesin akan berubah dalam *mode default*.
16. Jika mesin sudah berubah dalam *mode default* maka segera hubungi engineer di service center masing-masing area untuk memperoleh panduan kembali ke program normal, hubungi:

PT. HARMONI DANATEK SOLUSINDO (HDS):

TEL: (021) 30061562 ATAU (021) 29544855/6

HP/SMS: (021)24099962/3 ATAU 081585167895 ATAU 087781525288 ATAU 089635775384

EMAIL: hds.adm@gmail.com ATAU kenn@hds.co.id ATAU melissa@hds.co.id

Produk-produk lain PT. HARMONI DANATEK SOLUSINDO (HDS):

- *Cummins JetCount model 4022i: Harga yang lebih terjangkau dari JetScan 4169, namun tetap dapat menghitung dan mendeteksi uang palsu hingga 10 jenis valas.*
- *Cummins JetScan iFX i100: Dapat mencatat dan mencetak nomor seri uang dan dilengkapi dengan sensor tercanggih industri perbankan.*
- *Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami di: <http://hds.co.id> atau email: denis@hds.co.id*