



LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN MESIN CUMMINS JetScan® iFX:

1. Nyalakan tombol "*ON*" yang berada di belakang mesin.
2. Tunggu beberapa detik, display akan menunjukkan "*INITIALIZING*" dan jangan menekan tombol apapun selama mesin masih menunjukkan "*INITIALIZING*".
3. Tekan tombol "*MODE*" untuk memilih jenis penghitungan. *MIXED* untuk pecahan campuran, dan *STRANGER* untuk menghitung satu pecahan.
4. Untuk mengubah mata uang tekan tombol "*CRNCY*" dan akan muncul pilihan mata uang yang tersedia di mesin.
5. Sebelum memakai mesin pastikan indikator tanda merah "*CF*" (*COUNTERFEIT*) sudah menyala/tekan bila belum menyala. Tombol inilah yang mendeteksi adanya pemalsuan.
6. Pastikan ukuran *hopper* sesuai dengan ukuran/panjang uang yang akan dihitung.
7. Gunakan mode "*STRANGER*" untuk menghitung pecahan yang sama, dan akan berhenti bila ditemukan pecahan lain, display akan menunjukkan "*REMOVE STRANGER*" maka lembar tersebut tidak akan dihitung.
8. Gunakan tombol "*MIXED*" untuk menghitung pecahan campuran.
9. Untuk memulai penghitungan, tempatkan uang diatas *hopper* dan mesin akan menghitung secara otomatis dan berhenti setelah 100 lembar atau jumlah/*batch* yang telah ditentukan.
10. Angkat semua uang yang berada di *stacker* dan secara otomatis printer akan mencetak nomor seri dan jumlah total uang yang telah dihitung.
11. Selama menghitung, mesin akan berhenti jika display menunjukkan "*SUSPECT DOCUMENT DETECTED*", artinya mesin menemukan uang yang dicurigai palsu.

12. Pisahkan lembaran pertama atas uang yang terdeteksi "*SUSPECT DOCUMENT*" dan uang yang ditolak tidak akan dihitung, untuk memastikannya cobalah periksa kembali secara manual.
13. Jika display menunjukkan "*CHAIN DETECTED*" atau "*DOUBLE DETECTED*", artinya uang menempel pada saat dihitung. Ambil seluruh uang yang ada di *stacker* dan ulangi proses penghitungan. Hal ini biasanya terjadi pada uang yang masih baru.
14. Tekan tombol "*START*" untuk melanjutkan penghitungan. Ulangi langkah yang sama apabila mesin berhenti dan menunjukkan "*SUSPECT DOCUMENT*" atau "*NO CALL*".
15. Tekan tombol "*START*" untuk menghilangkan nilai total atau untuk menunjukkan nol (0) atau untuk menghitung ulang dari awal atau jika terjadi penghentian.
16. Dianjurkan untuk tidak merubah setting sensitifitas atau apapun yang sudah diprogram di dalam mesin, kecuali atas panduan *engineer* kami.
17. Jangan sekali-kali menekan tombol yang ada pada bagian depan panel mesin bersamaan dengan tombol *on/off* yang berada di belakang mesin karena mesin akan berubah dalam *mode default*.
18. Jika mesin sudah berubah dalam *mode default* maka segera hubungi *engineer* di service center masing-masing area untuk memperoleh panduan kembali ke program normal, hubungi:

PT. HARMONI DANATEK SOLUSINDO (HDS):

TEL: (021) 30061562 ATAU (021) 29544855/6

HP/SMS: (021)24099962/3 ATAU 081585167895 ATAU 087781525288 ATAU 089635775384

EMAIL: hds.adm@gmail.com ATAU kenn@hds.co.id ATAU melissa@hds.co.id
